

Pravidla používání venkovní vyhřívané kádě

Milí hosté,

Pro vaše pohodlí a relax jak v létě, tak v zimě, jsme nainstalovali venkovní vyhřívanou kád'. Budeme rádi, když ji využijete, číňte tak ale s ohledem na níže uvedená pravidla, aby kád' vydržela v dobrém stavu jak pro vás, tak pro další hosty.

- 1) Vyhřívanou kád' smí obsluhovat pouze osoby starší 18 let, které se seznámily s těmito pravidly.
- 2) Při ohřevu a po ukončení koupání nasad'te izolační víko na kád', aby se omezilo ochlazování vody. S izolačním víkem musí manipulovat minimálně 2 osoby.

3) Před zapálením ohně v kamnech vyberte popel (dejte ho do kompostu) a vždy zkontrolujte, že v kád' je 15 až 25 cm vody od horního okraje, takže všechny trysky jsou ponořeny pod hladinou. Pokud je vody méně, doplňte ji a teprve potom zapalte oheň. **Nedostatek vody v kád' způsobí při ohřevu trvalé poškození kádě i kamen!** Pravidelně kontrolujte teplotu vody na plovoucím teploměru a mějte kád' zakrytou víkem. Pro zapálení použijte nejlépe kousky kartonu a tenké suché třísky z měkkého dřeva. Kouř začne vycházet z komínu až se prohřeje, což může trvat i několik minut. Kamna nepřeplyňujte, aby dřevo nepřepadlo v topeništi přes přepážku po pravé straně. Každých 30 min. zapněte na 20-30 s vzduchový masážní systém, aby se voda promíchala. Až teplota dosáhne 33°C, přestaňte přikládat dřevo do kamen, voda se už dohřeje sama. Doba ohřevu vody z 20°C na 37°C trvá přibližně 2,5 hodiny.

OHŘEV

- 4) Doporučená teplota vody v koupací kád' je 37° až 42° C. Nepřekračujte 45° C, hrozí poškození filtrace.
- 5) Pokud by voda z kádě začala náhle unikat, např. poruchou netěsnosti, uhas'te oheň v kamnech.
- 6) Vzduchový systém Jacuzzi se smí používat maximálně 30 min. v kuse, poté musí být alespoň 30 min. vypnutý, poté se může znovu zapnout.
- 7) **Je zakázáno:**
 - a) používat v kád' ostré předměty (sklenice, šperky, hodinky atd.)
 - b) vypouštět vodu z kádě
 - c) skákat do kádě (doplnění vody je možné pouze ručně kbelíkem)
- 8) Před koupáním v kád' se osprchujte.
- 9) Dřevěnou podlahu před kád' udržujte čistou a nechoďte na ni v botech.
- 10) Dbejte na to, aby batolata měla koupací plenu.

Ovládání:

V horní části kádě se nachází 2 kruhová tlačítka na ovládání světel (jedno stisknutí – světla se mění, 2 stisknutí – můžete si vybrat světlo, které se Vám líbí) a vzduchového masážního systému Jacuzzi

Před odjezdem hostů vyhřívanou kád' kontrolujeme. Za škody způsobené nedodržením výše uvedených pravidel zodpovídá osoba, která chatu a vyhřívanou kád' přebírala.